Комплектация мостика переходного ЭКОНОМ

№ Поз.	*Наименование*	*Изображение*	*Кол-во, шт*
1	*Платформа мостика* *(S=2мм; L=1,1м; неоцинкованная)*		*1*
2	*Кронштейн регулировочный* *(S=2мм; неоцинкованный)*		*2*
3	*Кронштейн опорный* *(S=2мм; неоцинкованный)*		*2*
4	*Пластина соединительная* *(S=2мм; неоцинкованная)*		*2*
5	*Шайба 14мм* *(резиновая)*		*2*
6	*Шайба 7мм* *(резиновая)*		*4*
7	*Болт М8х16* *(класс прочности 8,8)*		*15*
8	*Гайка М8* *(класс прочности 8,8)*		*15*
9	*Шайба 8* *(металлическая)*		*34*
10	*Саморез 8х50 + 8х70* *(глухарь)*		*2 + 2*

ЧПУП «МастерМеталл»

+375 (029) 383-29-93 / +375 (033) 383 29 88 / +375 (1716) 610-91

master-metall@tut.by

Мостик переходной ЭКОНОМ

Мостик переходной представляет собой сборную конструкцию, предназначенную для безопасного перемещения по скатной крыше.



Дзержинск 2020

Инструкция по монтажу:

1. *Опорные кронштейны 3 крепятся к обрешетке кровли на одной линии строго в низ волны профиля саморезами 10 через шайбы 9. Для компенсации высоты волны металлочерепицы используются резиновые шайбы 5 и 6.*



2. *К опорным кронштейнам крепятся регулировочные кронштейны 2. Для выставления горизонтального положения мостика сначала закручиваются болты в центральные отверстия кронштейнов, а затем в одно из регулировочных для фиксации положения мостика.*



3. *Затем платформа мостика крепится к верхней плоскости регулировочного кронштейна.*

4. *Для соединения платформ между собой применяются пластины соединительные 1.*



ЧПУП «МастерМеталл» 222720 Республика Беларусь, Минская область, г. Дзержинск, ул. Строителей 2В.
Тел./факс: +375 (01716) 5-40-90, 9-53-03, +375 (29) 383-29-93, e-mail: master-metall@tut.by

Гарантии качества

*Гарантия на **сохранность внешнего вида** оцинкованных изделий – 5 лет со дня отгрузки*

*Гарантия на **сохранность внешнего вида** неоцинкованных изделий – 12 месяцев со дня отгрузки*

*Гарантия на **технические характеристики** оцинкованных изделий – 20 лет со дня отгрузки*

*Гарантия на **технические характеристики** неоцинкованных изделий – 10 лет со дня отгрузки*

Область действия гарантии на сохранность внешнего вида изделий

Производитель гарантирует, что на протяжении срока действия настоящей гарантии на лицевой стороне изделий не возникнут следующие виды дефектов:

1) *отслоение и растрескивание покрытия;*
2) *неравномерное сильное изменение цвета, четко видимое и визуально выделяющееся с расстояния не менее 15 м;*
3) *пятна ржавчины.*

Область действия гарантии на технические характеристики:

Производитель гарантирует, что на протяжении срока действия настоящей гарантии коррозия не образует сквозные отверстия на изделии в результате окисления его металлической основы.

Условия действия гарантии

1) *монтаж продукции осуществляется в течение 6 месяцев с даты производства заказа;*
2) *монтаж продукции выполнен в строгом соответствии с инструкцией по монтажу, и действующими на момент монтажа нормативными документами;*
3) *хранение продукции в упаковке со срезанной стяжкой (разрезанной упаковкой), без непосредственного контакта изделий с влажными поверхностями;*
4) *при хранении, монтаже и эксплуатации изделий не используется углошлифовальная машина с абразивным кругом («болгарка» и подобные инструменты).*

Гарантия не распространяется на:

1) *защитное покрытие обратной стороны (при его наличии);*
2) *перекрашенные поверхности или отремонтированные с помощью ремонтных эмалей участки полимерного покрытия;*
3) *неравномерное изменение цвета из-за неравномерного затенения, например, когда часть объекта находится в тени, а другая под прямыми солнечными лучами;*
4) *повреждения, возникшие в результате применения углошлифовальной машины с абразивным кругом («болгарки»);*
5) *повреждения, возникшие в результате воздействия химикатов и реагентов, кислотных дождей, града, пепла;*
6) *повреждения из-за форс-мажорных обстоятельств: пожара, взрыва, бури, землетрясения, радиации, наводнения, удара молнии и т.д.*

Транспортировка, погрузка и разгрузка

1) *При перевозке продукции, последняя должна быть размещена и закреплена так, чтобы исключить ее перемещение или смещение в процессе перевозки.*
2) *Необходимо аккуратно загружать, разгружать, поднимать и переносить продукцию, не допуская нарушения упаковки и полимерного покрытия.*
3) *Нельзя выгружать продукцию в лужи и загрязненные участки территории. Нельзя бросать продукцию и тащить их волоком.*

***Внимание!** Ошибки при погрузке, разгрузке и транспортировке могут привести к нарушению геометрии изделий или повреждению полимерного покрытия.*

Хранение

1) *Сразу после разгрузки следует удалить упаковочные материалы (стяжку, пленку, и т.д.).*
2) *Хранение изделий в пачках должно осуществляться на ровной поверхности. Нужно обеспечить зазор между поверхностью и изделиями не менее 50 мм. Не допускается хранение продукции в пачке более 1 месяца.*
3) *Срок хранения изделий с нанесенной защитной пленкой — не более 30 дней с момента получения заказа. При этом изделие должно быть защищено от воздействия солнечных лучей, иначе могут возникнуть сложности при снятии защитной пленки. Снимать пленку нужно только при температуре от-10 до+30, иначе на поверхности изделий могут остаться фрагменты пленки или клеящей основы.*
4) *Рядом с местом хранения запрещено проводить сварочные работы, работы с углошлифовальной машинкой с абразивным кругом («болгаркой») и другие работы, которые могут повредить изделия. Стружка и искры, попадающие на поверхность изделий, могут повредить полимерное покрытие и привести к коррозии.*
5) *Запрещено укладывать на изделия тяжелые грузы, это может вызвать деформацию продукции и повредить покрытие.*

Монтаж

1) *Защитную пленку (при ее наличии) мы рекомендуем снять в процессе монтажа, до крепления изделия, так как пленку затруднительно удалять из-под саморезов и заклепок. Не допускается сохранение защитной пленки после монтажа изделия!*

При монтаже запрещено использовать газовую резку, сварку и «болгарку».