

*Комплектация трубчатого снегозадержателя  
на фальцевую кровлю*

| №<br>Поз. | Наименование                              | Кол-во,<br>шт<br>L = 2м | Кол-во,<br>шт<br>L = 3м |
|-----------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1         | Кронштейн опорный<br>(S=2мм оцинкованный) | 2                       | 3                       |
| 2         | Труба (45х25х1мм<br>оцинкованная)         | 2                       | 2                       |
| 3         | Прижим<br>(S=3мм оцинкованный)            | 4                       | 6                       |
| 4         | Болт М8х35<br>(класс прочности 8,8)       | 8                       | 12                      |
| 5         | Болт М6х35<br>(класс прочности 8,8)       | 2                       | 3                       |
| 6         | Гайка М8<br>(класс прочности 8,8)         | 8                       | 12                      |
| 7         | Гайка М6<br>(класс прочности 8,8)         | 2                       | 3                       |
| 8         | Шайба 8 (металлическая)                   | 16                      | 24                      |
| 9         | Шайба 6 (металлическая)                   | 4                       | 6                       |
| 10        | Фальцевая кровля                          |                         |                         |
| 11        | Обрешетка (min 32х100)                    |                         |                         |


Снегозадержатель трубчатый представляет собой сборную конструкцию для предотвращения неконтролируемого схода снега и наледи с кровли.



*Внешний вид трубы после обжатия*

**ЧПУП «МастерМеталл»**  
+375 (029) 383-29-93 / +375 (033) 383 29 88 / +375 (1716) 610-91  
[master-metall@tut.by](mailto:master-metall@tut.by)

**Снегозадержатель трубчатый  
ПРЕСТИЖ  
на фальцевую кровлю**



## Гарантии качества

Гарантия на **сохранность внешнего вида оцинкованных** изделий – 5 лет со дня отгрузки

Гарантия на **сохранность внешнего вида неоцинкованных** изделий – 12 месяцев со дня отгрузки

Гарантия на **технические характеристики оцинкованных** изделий – 20 лет со дня отгрузки

Гарантия на **технические характеристики неоцинкованных** изделий – 10 лет со дня отгрузки

### Область действия гарантии на сохранность внешнего вида изделий

Производитель гарантирует, что на протяжении срока действия настоящей гарантии на лицевой стороне изделий не возникнут следующие виды дефектов:

- 1) отслоение и растрескивание покрытия;
- 2) неравномерное сильное изменение цвета, четко видимое и визуально выделяющееся с расстояния не менее 15 м;
- 3) пятна ржавчины.

### Область действия гарантии на технические характеристики:

Производитель гарантирует, что на протяжении срока действия настоящей гарантии коррозия не образует сквозные отверстия на изделии в результате окисления его металлической основы.

### Условия действия гарантии

- 1) монтаж продукции осуществляется в течение 6 месяцев с даты производства заказа;
- 2) монтаж продукции выполнен в строгом соответствии с инструкцией по монтажу, и действующими на момент монтажа нормативными документами;
- 3) хранение продукции в упаковке со срезанной стяжкой (разрезанной упаковкой), без непосредственного контакта изделий с влажными поверхностями;
- 4) при хранении, монтаже и эксплуатации изделий не используется углошлифовальная машина с абразивным кругом («болгарка» и подобные инструменты).

### Гарантия не распространяется на:

- 1) защитное покрытие обратной стороны (при его наличии);
- 2) перекрашенные поверхности или отремонтированные с помощью ремонтных эмалей участки полимерного покрытия;
- 3) неравномерное изменение цвета из-за неравномерного затенения, например, когда часть объекта находится в тени, а другая под прямыми солнечными лучами;
- 4) повреждения, возникшие в результате применения углошлифовальной машины с абразивным кругом («болгарки»);
- 5) повреждения, возникшие в результате воздействия химикатов и реагентов, кислотных дождей, града, пепла;

- 6) повреждения из-за форс-мажорных обстоятельств: пожара, взрыва, бури, землетрясения, радиации, наводнения, удара молнии и т.д.

### Транспортировка, погрузка и разгрузка

- 1) При перевозке продукции, последняя должна быть размещена и закреплена так, чтобы исключить ее перемещение или смещение в процессе перевозки.
- 2) Необходимо аккуратно загружать, разгружать, поднимать и переносить продукцию, не допуская нарушения упаковки и полимерного покрытия.
- 3) Нельзя выгружать продукцию в лужи и загрязненные участки территории. Нельзя бросать продукцию и тащить их волоком.

**Внимание!** Ошибки при погрузке, разгрузке и транспортировке могут привести к нарушению геометрии изделий или повреждению полимерного покрытия.

### Хранение

- 1) Сразу после разгрузки следует удалить упаковочные материалы (стяжку, пленку, и т.д.).
- 2) Хранение изделий в пачках должно осуществляться на ровной поверхности. Нужно обеспечить зазор между поверхностью и изделиями не менее 50 мм. Не допускается хранение продукции в пачке более 1 месяца.
- 3) Срок хранения изделий с нанесенной защитной пленкой — не более 30 дней с момента получения заказа. При этом изделие должно быть защищено от воздействия солнечных лучей, иначе могут возникнуть сложности при снятии защитной пленки. Снимать пленку нужно только при температуре от -10 до +30, иначе на поверхности изделий могут остаться фрагменты пленки или клеящей основы.
- 4) Рядом с местом хранения запрещено проводить сварочные работы, работы с углошлифовальной машинкой с абразивным кругом («болгаркой») и другие работы, которые могут повредить изделия. Стружка и искры, попадающие на поверхность изделий, могут повредить полимерное покрытие и привести к коррозии.
- 5) Запрещено укладывать на изделия тяжелые грузы, это может вызвать деформацию продукции и повредить покрытие.

### Монтаж

- 1) Защитную пленку (при ее наличии) мы рекомендуем снять в процессе монтажа, до крепления изделия, так как пленку затруднительно удалять из-под саморезов и заклепок. Не допускается сохранение защитной пленки после монтажа изделия!

При монтаже запрещено использовать газовую резку, сварку и «болгарку».