


*Комплектация трубчатого снегозадержателя
ПРЕСТИЖ на цементно-песчаную кровлю*

<i>№ Поз.</i>	<i>Наименование</i>	<i>Изображение</i>	<i>Кол-во, шт L=2м</i>	<i>Кол-во, шт L=3м</i>
1	<i>Кронштейн для снегозадержателя (S=3мм оцинкованный)</i>		3	4
2	<i>Труба снегозадержателя круглая (Ø25; S=1,2 оцинкованная)</i>		2	2
3	<i>Болт M8x35 (Класс прочности 8,8)</i>		2	2
4	<i>Гайка M8 (Класс прочности 8,8)</i>		2	2
5	<i>Шайба M8 (металлическая)</i>		4	4
6	<i>Саморез 6х70 (глухарь)</i>		6	8
7	<i>Шайба M6 (металлическая)</i>		6	8

ЧПУП «МастерМеталл»
+375 (029) 383-29-93 / +375 (033) 383 29 88 / +375 (1716) 610-91
master-metall@tut.by


*Снегозадержатель трубчатый
ПРЕСТИЖ
на цементно-песчаную кровлю*

*Снегозадержатель трубчатый представляет собой
сборную конструкцию для предотвращения
неконтролируемого схода снега и наледи с кровли.*




Инструкция по монтажу:


1. Кронштейны 1 устанавливаются на одном уровне в низ волны черепицы и крепятся к дополнительной обрешетке кровли саморезами 6.



2. В отверстия опорных кронштейнов продеваются трубы 2.



3. При соединении между собой соседних секций снегозадержателя обжатые концы одной секции вставляются в свободные концы другой секции, и фиксируются.



Внимание!!! Для монтажа снегозадержателя необходимо наличие дополнительной обрешетки

Гарантии качества

Гарантия на сохранность внешнего вида оцинкованных изделий – 5 лет со дня отгрузки

Гарантия на сохранность внешнего вида неоцинкованных изделий – 12 месяцев со дня отгрузки

Гарантия на технические характеристики оцинкованных изделий – 20 лет со дня отгрузки

Гарантия на технические характеристики неоцинкованных изделий – 10 лет со дня отгрузки

Область действия гарантии на сохранность внешнего вида изделий

Производитель гарантирует, что на протяжении срока действия настоящей гарантии на лицевой стороне изделий не возникнут следующие виды дефектов:

- 1) отслоение и растрескивание покрытия;
- 2) неравномерное сильное изменение цвета, четко видимое и визуально выделяющееся с расстояния не менее 15 м;
- 3) пятна ржавчины.

Область действия гарантии на технические характеристики:

Производитель гарантирует, что на протяжении срока действия настоящей гарантии коррозия не образует сквозные отверстия на изделии в результате окисления его металлической основы.

Условия действия гарантии

- 1) монтаж продукции осуществляется в течение 6 месяцев с даты производства заказа;
- 2) монтаж продукции выполнен в строгом соответствии с инструкцией по монтажу, и действующими на момент монтажа нормативными документами;
- 3) хранение продукции в упаковке со срезанной стяжкой (разрезанной упаковкой), без непосредственного контакта изделий с влажными поверхностями;
- 4) при хранении, монтаже и эксплуатации изделий не используется углошлифовальная машина с абразивным кругом («болгарка» и подобные инструменты).

Гарантия не распространяется на:

- 1) защитное покрытие обратной стороны (при его наличии);
- 2) перекрашенные поверхности или отремонтированные с помощью ремонтных эмалей участки полимерного покрытия;
- 3) неравномерное изменение цвета из-за неравномерного затенения, например, когда часть объекта находится в тени, а другая под прямыми солнечными лучами;
- 4) повреждения, возникшие в результате применения углошлифовальной машины с абразивным кругом («болгарки»);

- 5) повреждения, возникшие в результате воздействия химикатов и реагентов, кислотных дождей, града, пепла;
- 6) повреждения из-за форс-мажорных обстоятельств: пожара, взрыва, бури, землетрясения, радиации, наводнения, удара молнии и т.д.

Транспортировка, погрузка и разгрузка

- 1) При перевозке продукции, последняя должна быть размещена и закреплена так, чтобы исключить ее перемещение или смещение в процессе перевозки.
- 2) Необходимо аккуратно загружать, разгружать, поднимать и переносить продукцию, не допуская нарушения упаковки и полимерного покрытия.
- 3) Нельзя выгружать продукцию в лужи и загрязненные участки территории. Нельзя бросать продукцию и тащить их волоком.

Внимание! Ошибки при погрузке, разгрузке и транспортировке могут привести к нарушению геометрии изделий или повреждению полимерного покрытия.

Хранение

- 1) Сразу после разгрузки следует удалить упаковочные материалы (стяжку, пленку, и т.д.).
- 2) Хранение изделий в пачках должно осуществляться на ровной поверхности. Нужно обеспечить зазор между поверхностью и изделиями не менее 50 мм. Не допускается хранение продукции в пачке более 1 месяца.
- 3) Срок хранения изделий с нанесенной защитной пленкой — не более 30 дней с момента получения заказа. При этом изделие должно быть защищено от воздействия солнечных лучей, иначе могут возникнуть сложности при снятии защитной пленки. Снимать пленку нужно только при температуре от -10 до +30, иначе на поверхности изделий могут остаться фрагменты пленки или kleящей основы.
- 4) Рядом с местом хранения запрещено проводить сварочные работы, работы с углошлифовальной машинкой с абразивным кругом («болгаркой») и другие работы, которые могут повредить изделия. Стружка и искры, попадающие на поверхность изделий, могут повредить полимерное покрытие и привести к коррозии.
- 5) Запрещено укладывать на изделия тяжелые грузы, это может вызвать деформацию продукции и повредить покрытие.

Монтаж

- 1) Защитную пленку (при ее наличии) мы рекомендуем снять в процессе монтажа, до крепления изделия, так как пленку затруднительно удалять из-под саморезов и заклепок. Не допускается сохранение защитной пленки после монтажа изделия!

При монтаже запрещено использовать газовую резку, сварку и «болгарку».